

Notice d'utilisation des cuves de traitement.

Notice d'utilisation des cuves de traitement en PEHD noir, avec fond en pointe de diamant, boîtier central et réserve d'eau claire en dessous.

Ces cuves sont équipées d'embout taraudé de 1 pouce à 1,5 pouce pour les aspirations, vidanges et retours.

De bouchons diamètre 40 ou 50 mm pour le remplissage et les événements, un trou d'homme diamètre 400 mm.

Pour ne pas endommager la cuve ou la réserve d'eau claire, vous devez utiliser les entrées et sorties suivant leurs fonctions prévues lors d'une utilisation normale.

Vous ne devez pas remplir la réserve d'eau claire par la vidange ou l'aspiration (embout taraudé).

Vous ne devez pas modifier l'événement (bouchon diamètre 40 ou 50 mm) qui peut couler en roulant, cet écoulement est sans importance car c'est de l'eau.

L'obturation de l'événement ou une mauvaise installation ou utilisation de la vanne trois voies montée pour se servir de l'une ou l'autre cuve est la cause de beaucoup de détérioration de ladite cuve de traitement en PEHD noir, qui ne résiste pas à plus de 300 gr de pression au centimètre carré.

Pour le remplissage de la cuve de traitement vous devez ouvrir le trou d'homme diamètre 400 mm ou le bouchon de remplissage.

Le non-respect de ses directives annule systématiquement la garantie constructeur d'une année.